


Notice d'utilisation

e.box

Coffre de transport

1.240.344



Minnid
Jopindo GmbH
Massenheimer Weg 25
D-61352 Bad Homburg
www.minnid.com

Édition monolingue

Sommaire

Document et sécurité	3
Utilisation en sécurité	4
Avant chaque trajet	5
Pendant le trajet	6
Produit et accessoires	7
Vue des composants	8
Montage e.box	9
Illustrations Montage	10
Verrouillage et retrait du coffre e.box	11
Entretien et nettoyage	12
Garantie du produit	13
Fabricant et contact	14

Document et sécurité

Cette notice fait partie du produit. Lisez-la intégralement, respectez toutes les consignes de sécurité et conservez-la à portée de main. Respectez également les notices du véhicule, des supports et accessoires utilisés ainsi que la plaque signalétique. Document protégé par le droit d'auteur ; reproduction, réimpression et diffusion soumises à autorisation. Sous réserve de modifications.

AVERTISSEMENT : situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou des blessures graves.

PRUDENCE : situation pouvant entraîner des blessures légères ou modérées.

AVIS : situation pouvant entraîner des dommages matériels ou environnementaux.

Symboles des illustrations : croix rouge = incorrect ; coche verte = correct ; œil = contrôle visuel. Les numéros et flèches indiquent l'ordre et le sens du mouvement. Les lettres désignent les composants. Suivez les opérations dans l'ordre du texte.

Utilisation en sécurité

Charge maximale: 72 kg

Le non-respect de cette notice peut provoquer des blessures et des accidents. Utilisez le produit uniquement s'il est correctement monté et en parfait état technique, sur des routes asphaltées. L'usage tout-terrain est interdit. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou modifié sans autorisation. Les enfants et les personnes incapables d'évaluer les risques ne doivent pas le manipuler. Toute autre utilisation est non conforme.

e.box est exclusivement destiné à être fixé sur e.base et à être utilisé avec les accessoires indiqués. Charge utile maximale : 72 kg. Ne transportez jamais de personnes, d'animaux, de matériaux en vrac ni d'objets explosifs ou tranchants.

Le conducteur est responsable du véhicule et du chargement. Les règles nationales de fixation et de signalisation des charges (par ex. panneau de signalisation) prévalent et doivent toujours être respectées. Ne dépassez ni les charges par essieu ni le poids total autorisés ; consultez la notice et les documents d'immatriculation. Respectez également les limites de tous les composants utilisés.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité ni garantie pour les dommages dus au non-respect de la notice, à une utilisation ou une manipulation incorrecte, à des pièces non autorisées ou à des réparations non qualifiées.

Avant chaque trajet

Contrôlez la fixation du système et de tous les accessoires. Verrouillez toutes les serrures. Les feux et la plaque doivent être visibles de l'arrière ; la vue du conducteur doit rester dégagée dans toutes les directions. Si le troisième feu stop du véhicule est masqué, installez un troisième feu stop de remplacement. Placez les bagages lourds le plus en avant possible dans le coffre pour réduire la charge arrière.

Si la charge dépasse latéralement le support de feux de plus de 380 mm, réglez la position des feux lorsqu'ils sont réglables. Si le réglage ne suffit pas, signalez la charge par un feu blanc vers l'avant et rouge vers l'arrière, à 1500 mm maximum du sol. Respectez les règles nationales.

Lorsque vous ne transportez rien, retirez le système amovible et rangez-le, par exemple, dans le coffre. Cela réduit la consommation, facilite le stationnement et préserve le produit.

Pendant le trajet

Surveillez régulièrement le chargement dans le rétroviseur. S'il se déplace, rejoignez à vitesse réduite le prochain lieu d'arrêt adapté et contrôlez les fixations. Vitesse maximale : 130 km/h. Prévoyez une sensibilité accrue au vent latéral et un freinage modifié par la répartition des masses. Ne roulez pas en tout-terrain et ne passez pas au lavage automatique avec le système monté. Contrôlez système, accessoires et chargement après environ 10 km, puis tous les 500 km sur les longs trajets ; plus tôt sur chaussée irrégulière.

Le branchement de la fiche peut désactiver automatiquement les aides au stationnement ou le hayon automatique. Consultez la notice du véhicule.

Produit et accessoires


Vérifiez la livraison : produit, clés et notice.

Article / type	e.box 1.240.344
Charge maximale	72 kg
Poids propre	19 kg

Produit et accessoires

e.base	1.240.160
e.hit 120	1.240.060
e.hit 150	1.240.400
e.carry	1.240.070
e.base XT	1.240.233


Vue des composants




- A Couverture de fermeture
- B Serrure
- C Poignée
- D Mécanisme de fermeture gauche
- E Châssis de fixation
- F Sangle de commande
- G Capote
- H Coque rigide
- I Extension à bagages
- J Plaque signalétique
- K Mécanisme de fermeture droit

Montage | e.box


A



B




C




1. Insérez la clé dans la serrure du couvercle de fermeture et déverrouillez-la.
2. Tirez la sangle vers le haut pour ouvrir complètement le mécanisme. Vérifiez l'ouverture complète des mécanismes gauche et droit.
3. Posez e.box sur e.base. Vérifiez que les deux mécanismes sont entièrement positionnés sur le système porte-charge.
4. Tirez la sangle vers le bas et rabattez le couvercle de fermeture.

Illustrations | Montage


D



E




F




Verrouillage et retrait du coffre | e.box


A



B



C




Verrouillez la serrure et retirez la clé. Vérifiez la fermeture complète des mécanismes gauche et droit. Contrôlez la fixation en tirant et poussant à la main sur les poignées dans les directions X et Y.

Pour retirer le coffre : insérez la clé, déverrouillez la serrure et tirez la sangle vers le haut jusqu'à ouverture complète. Soulevez e.box hors d'e.base.

Entretien et nettoyage

A



Maintenez les mécanismes de fermeture gauche et droit exempts de dépôts de saleté.

AVIS : les nettoyeurs haute pression et les produits abrasifs ou agressifs peuvent causer des dommages. Nettoyez régulièrement le produit à l'eau et au shampoing automobile. Retirez le sel et la saleté après utilisation hivernale. Pulvérisez une huile sans résine dans la serrure tous les 100 cycles de fermeture et au moins tous les 2 mois, puis actionnez-la plusieurs fois.

Garantie du produit

Jopindo GmbH accorde à ce produit Minnid une garantie de deux (2) ans aux conditions suivantes. Vous devez résider habituellement en Europe ; le produit doit avoir été fabriqué par Jopindo GmbH et vendu neuf ; vous devez l'avoir examiné après l'achat et signalé les défauts constatés au revendeur.

La garantie s'applique lorsque des défauts de conception, de matériaux ou de fabrication imputables à Jopindo GmbH altèrent sensiblement l'usage normal. Les altérations dues à un entretien insuffisant, à une utilisation incorrecte ou non conforme, à des influences environnementales particulières ou à des conditions d'utilisation inhabituelles doivent être exclues. Vous devez permettre à Jopindo GmbH d'examiner le produit sur place.

Jopindo GmbH peut, à son choix, réparer les produits défectueux, les remplacer ou rembourser leur valeur actuelle. Celle-ci correspond au prix d'achat initial diminué de 15 % pour chaque année entamée depuis l'achat. Les droits se prescrivent dans un délai d'un an après leur déclaration à Jopindo GmbH. La période de garantie de deux ans commence à l'achat et n'est pas prolongée par les interventions sous garantie.

Cette garantie ne crée aucun autre droit. Les demandes de dommages-intérêts sont notamment exclues, sauf atteinte fautive à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, ou manquement intentionnel ou par négligence grave à d'autres obligations de Jopindo GmbH. Vos droits contractuels envers le revendeur, notamment pour défauts du bien, restent inchangés.

Fabricant et contact

Minnid
Jopindo GmbH
Massenheimer Weg 25
D-61352 Bad Homburg
www.minnid.com

Version source: 1.240.344BA_20231120

Édition monolingue | Français