


Istruzioni per l'uso

e.box

Box da trasporto

1.240.344



Minnid
Jopindo GmbH
Massenheimer Weg 25
D-61352 Bad Homburg
www.minnid.com

Edizione monolingue

Indice

Documento e sicurezza	3
Uso sicuro	4
Prima di ogni viaggio	5
Durante il viaggio	6
Prodotto e accessori	7
Panoramica dei componenti	8
Montaggio e.box	9
Illustrazioni Montaggio	10
Bloccaggio e rimozione del box e.box	11
Manutenzione e cura	12
Garanzia del prodotto	13
Produttore e contatti	14

Documento e sicurezza

Queste istruzioni fanno parte del prodotto. Leggerle interamente, rispettare tutte le avvertenze e conservarle in un luogo accessibile. Osservare anche le istruzioni del veicolo, dei supporti e degli accessori utilizzati e i dati sulla targhetta. Documento protetto da copyright; riproduzione, ristampa e distribuzione solo previa autorizzazione. Con riserva di modifiche.

AVVERTENZA: situazione pericolosa che può causare la morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE: situazione che può causare lesioni lievi o moderate.

AVVISO: situazione che può causare danni materiali o ambientali.

Simboli nelle figure: croce rossa = errato; spunta verde = corretto; occhio = controllo visivo. Numeri e frecce indicano la sequenza e la direzione del movimento. Le lettere identificano i componenti. Le istruzioni sono riportate nel testo nell'ordine da seguire.

Uso sicuro

Portata massima: 72 kg

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni e incidenti. Utilizzare il prodotto solo se montato correttamente e in perfette condizioni tecniche, su strade asfaltate. Vietato l'uso fuoristrada. Non utilizzarlo se danneggiato o modificato senza autorizzazione. Bambini e persone incapaci di valutare i rischi non devono utilizzarlo. Qualsiasi impiego diverso da quello descritto è improprio.

e.box è destinato esclusivamente al fissaggio su e.base e all'uso con gli accessori elencati. Carico massimo: 72 kg. Non trasportare mai persone, animali, materiale sfuso o oggetti esplosivi o taglienti.

Il conducente è responsabile del veicolo e del carico. Le norme nazionali sul fissaggio e sulla segnalazione del carico (ad es. pannello segnaletico) hanno la precedenza e devono essere sempre rispettate. Non superare i carichi ammessi sugli assi e la massa complessiva consentita del veicolo; consultare il manuale e i documenti di circolazione. Rispettare inoltre i limiti di tutti i componenti utilizzati.

Il produttore non assume responsabilità né garanzia per danni dovuti all'inosservanza delle istruzioni, a uso improprio, manipolazione scorretta, ricambi non autorizzati o riparazioni non qualificate.

Prima di ogni viaggio

Controllare il corretto fissaggio del sistema e di tutti gli accessori. Chiudere tutte le serrature. Luci e targa devono essere visibili da dietro; la visuale del conducente deve restare libera in tutte le direzioni. Se la terza luce di stop del veicolo è coperta, installarne una sostitutiva. Collocare i carichi pesanti nel bagagliaio il più avanti possibile per ridurre il carico posteriore.

Se il carico sporge lateralmente di oltre 380 mm rispetto al supporto luci, regolare le luci, se regolabili. Se la regolazione non basta, segnalare il carico con una luce bianca verso la parte anteriore e rossa verso quella posteriore, a un'altezza massima di 1500 mm dal suolo. Rispettare le norme nazionali.

Quando non si trasporta nulla, rimuovere il sistema amovibile e riporlo, ad esempio, nel bagagliaio. Si riducono così i consumi, si facilita il parcheggio e si protegge il prodotto.

Durante il viaggio

Controllare regolarmente il carico nello specchietto retrovisore. Se cambia posizione, procedere a velocità ridotta fino al primo luogo adatto alla sosta e controllare i fissaggi. Velocità massima: 130 km/h.

Considerare una maggiore sensibilità al vento laterale e un comportamento in frenata diverso per la distribuzione dei pesi. Vietati fuoristrada e autolavaggio con il sistema montato. Controllare sistema, accessori e carico dopo circa 10 km e, nei viaggi lunghi, ogni 500 km; prima su strade sconnesse.

Il collegamento della spina può disattivare automaticamente sistemi di assistenza come sensori di parcheggio, assistente al parcheggio o portellone automatico. Consultare il manuale del veicolo.

Prodotto e accessori


Controllare la completezza della fornitura: prodotto, chiavi e istruzioni.

Articolo / tipo	e.box 1.240.344
Portata massima	72 kg
Peso proprio	19 kg

Prodotto e accessori

e.base	1.240.160
e.hit 120	1.240.060
e.hit 150	1.240.400
e.carry	1.240.070
e.base XT	1.240.233


Panoramica dei componenti




- A Coperchio di chiusura
- B Serratura
- C Maniglia
- D Meccanismo di chiusura sinistro
- E Telaio di appoggio
- F Cinghia di azionamento
- G Copertura in tessuto
- H Guscio rigido
- I Estensione bagaglio
- J Targhetta
- K Meccanismo di chiusura destro

Montaggio | e.box


A



B




C




1. Inserire la chiave nella serratura del coperchio di chiusura e aprirla.
2. Tirare la cinghia verso l'alto per aprire completamente il meccanismo. Verificare che i meccanismi destro e sinistro siano completamente aperti.
3. Posizionare e.box su e.base. Verificare che entrambi i meccanismi di chiusura siano completamente appoggiati sul sistema portacarichi.
4. Tirare la cinghia verso il basso e abbassare il coperchio di chiusura.

Illustrazioni | Montaggio


D



E




F




Bloccaggio e rimozione del box | e.box


A



B



C




Chiudere la serratura ed estrarre la chiave. Verificare che i meccanismi destro e sinistro siano completamente chiusi. Controllare il fissaggio tirando e spingendo le maniglie nelle direzioni X e Y.

Per rimuovere il box: inserire la chiave, sbloccare la serratura e tirare la cinghia verso l'alto fino alla completa apertura. Sollevare e.box da e.base.

Manutenzione e cura

A



Mantenere i meccanismi di chiusura destro e sinistro liberi da depositi di sporco.

AVVISO: idropulitrici, detergenti abrasivi e aggressivi possono causare danni. Pulire regolarmente il prodotto con acqua e shampoo per auto. Rimuovere sale e sporco dopo l'uso invernale. Lubrificare la serratura con olio privo di resine ogni 100 cicli di chiusura, comunque almeno ogni 2 mesi, quindi azionarla più volte.

Garanzia del prodotto

Jopindo GmbH concede per questo prodotto Minnid una garanzia di due (2) anni alle seguenti condizioni. Occorre risiedere abitualmente in Europa; il prodotto deve essere stato fabbricato da Jopindo GmbH e venduto come nuovo; dopo l'acquisto deve essere stato controllato e gli eventuali difetti rilevati comunicati al rivenditore. La garanzia si applica quando difetti di progettazione, materiali o lavorazione imputabili a Jopindo GmbH compromettono sensibilmente l'uso normale. Devono essere escluse limitazioni dovute a manutenzione insufficiente, uso scorretto o improprio, particolari influssi ambientali o condizioni d'impiego insolite. È necessario consentire a Jopindo GmbH di esaminare il prodotto sul posto.

Jopindo GmbH può, a propria scelta, riparare i prodotti difettosi, sostituirli o rimborsarne il valore corrente. Tale valore è il prezzo d'acquisto originario meno il 15 % per ogni anno iniziato dopo l'acquisto.

I diritti si prescrivono entro un anno dalla segnalazione a Jopindo GmbH. Il periodo di garanzia di due anni decorre dall'acquisto e non viene prolungato dagli interventi in garanzia.

Questa garanzia non dà luogo ad altri diritti. In particolare, sono escluse richieste di risarcimento, salvo violazioni colpose di vita, integrità fisica o salute, oppure violazioni dolose o gravemente colpose di altri obblighi da parte di Jopindo GmbH. Restano invariati i diritti contrattuali verso il rivenditore, in particolare quelli relativi ai difetti del bene.

Produttore e contatti

Minnid
Jopindo GmbH
Massenheimer Weg 25
D-61352 Bad Homburg
www.minnid.com

Versione della fonte: 1.240.344BA_20231120

Edizione monolingue | Italiano